

Dvipusė maskavimo juosta, ZOOM



Aprašymas:

Dvipusė lipni juosta, skirta uždangų (maskavimo) medžiagoms tvirtinti.

Privalumai:

- Dvipusė lipni juosta, pagaminta iš minkštos PVC plėvelės (standartinė kokybė)
- Geras sukibimas ir tvirtai laikosi prie paviršiaus
- Juosta tinkama naudoti viduje ir lauke iki 45 d.

Naudojimas:

Dvipusė maskavimo juosta skirta patogiam ir patikimam uždengimo (maskavimo) medžiagų tvirtinimui atliekant remonto, dažymo ar kitus apdailos darbus. Juosta naudojama PE plėvelei ar kitoms apsauginėms dangoms pritvirtinti prie sienų, langų, durų, rėmų, palangių bei kitų paviršių. Juosta tinkama naudoti tiek vidaus, tiek lauko darbams (iki 45 dienų). Nerekomenduojama klijuoti ant senų ar aplinkos poveikio pažeistų PVC langų rėmų bei jautrių paviršių.

Fizinės savybės:

Spalva	Žalia/Balta
Pagrindas	PVC
Storis	0.15 mm
Klijai	Akriliniai
Sukibimas su nerūdijančiu plieniu	1,6 N / 10 mm
Tempimo stipris	24 N / 10 mm
Pailgėjimas	220 %

Tinkamumas pagal naudojimo sritį:

Vidaus darbams	Tinkama
Lauko darbams	Tinkama
Jautrūs paviršiai	Nerekomenduojama
Apdirbta arba dažyta mediena	Nerekomenduojama
Perdirbtas pvc	Nerekomenduojama
Smulkus tinkas, akmuo, betonas	Nerekomenduojama

Dydžiai:

Plotis [mm]	25
Ilgis [m]	25

Laikymo ir sandėliavimo sąlygos:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.

Paviršiaus paruošimas:

Labai svarbu, kad paviršius, ant kurio klijuojama juosta, būtų švarus, sausas, be riebalų, aliejaus ar kitų teršalų.

Papildoma informacija:

Visa techninė informacija ir rekomendacijos pateikiamos remiantis patikimais laboratoriniais bandymais. Tačiau kiekvienu atveju vartotojas pats turi įvertinti, ar produktas tinkamas konkrečiam naudojimui. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus dėl netinkamo šios dvipusės juostos naudojimo ar netinkamai parinktų naudojimo sąlygų. Išsamesnė informacija apie laboratorinių bandymų metodus pateikiama paprašius.